カウンタータブレットスタンド 取扱説明書

TBS-CU

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

面板の方向・角度調整の際、調節ネジを締めこんだまま無理にipad展示面を回転・傾斜させないようにしてください。

ipadの展示方法



4隅の化粧ビスをゆるめ取り、
透明アクリル板を外し、ipadを展示します。
4ヵ所の化粧ビスのうち、
2ヵ所が盗難防止用化粧ビスとなっています。

■附属品・・・六角レンチ，予備ネジ(ホーローセット)



※ホーローセットを締める事で、
化粧ビスが回らなくなり、
中身に展示されているipadの
盗難防止となります。

化粧ビスのサイドに付いている
ホーローセットを締めてセット完了です。

カウンタータブレットの使用方法

面板の角度調整 展示角度は50度まで調整可能



サイドのネジを緩めて面板
の角度を調整します。





アダプタ部分のアクリル板
仕切りを切り欠いています
のでアダプタを付けたまま
の使用が可能です。

面板の方向調整 面板の向きは縦・横回転可能



背面のネジを緩めて面板
の方向を調整します。



面板を縦または横の位置でピタッと安定して展示できます。



⚠注意
縦から横に回転させて、再び縦にする場合は、回した方向に戻す動作で行って下さい。